ベーシック ブラシアイロン

BASIC HEATING COMB



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 髪以外の部位には使用しないでください。

· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 電源に接続したまま放置しないでください。

· ヘアトリートメント、クリーム、エッセンスなどを塗った後に使用しないでください

· カラーリング後やトリートメント（エッセンス・クリーム）を塗った後に使用すると、本体や発熱板にシミができることがあります。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· やけどの恐れがあるため、お子様の手の届かない場所で使用し、冷ましてください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。

安全上のご注意



· コード、プラグ、本体が破損している場合は絶対に使用せず、ショップにお問い合わせください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。

· ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 電源を外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 本製品は発熱する機器です。やけどにご注意ください。

· 高温部分が肌、特に耳・目・顔・首に触れないようご注意ください。

· 熱に弱い面の上に製品を置かないでください。

· 高温で髪の一部に集中して使用すると髪が傷むことがあります。適切な温度と時間でご使用ください。



· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽、シャワー、洗面器など水の近くでの使用は避けてください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

· 浴室で使用する場合は、電源を切っていても近くに水があると危険なため、使用後は必ずコードを抜いてください。

· 電源を切っていても水の近くでは危険な場合があります。安全のため、浴室には定格感度電流30mA以下の漏電遮断器を設置することをおすすめします。

· 浴室など水のある場所で使用する場合は、上記を参考に有資格の電気技術者にご相談ください。

安全上のご注意



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品




本体


베이직 빗고데기
BASIC HEATING COMB
오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

取扱説明書

各部の名称



使い方

※ ご使用の際はブラシ部分が肌に触れないようご注意ください。
※ 使用に適した場所か確認してください。
※ 髪を乾かした状態で使用してください。

電源を入れる

· 電源＆温度設定ボタンを長押しして電源を入れてください。

· 表示部に設定温度が表示され点滅します。設定温度に達すると温度表示が点灯し、通知音が鳴ります。

※ 動作開始から30秒後に自動でロックされます。解除するには電源＆温度設定ボタンを2回押してください。
※ ロック中に電源＆温度設定ボタンを押すと、すべての温度表示が点滅します。
※ 安全のため、30分間操作がないと自動で電源が切れます。

温度調節

· 電源ボタンを短く1回押して、お好みの温度に設定してください。

· 温度は3段階です。（160℃、180℃、200℃）

· 温度ごとの推奨髪質を参考にしてください。

電源を切る

· 使用後は電源＆温度設定ボタンを長押しして電源を切ってください。

· 電源が切れると表示部のすべての表示が消えます。

※ 電源を切った後も冷めるまで時間がかかります。平らで乾燥した場所で安全に冷ましてから保管してください。

使い方

[温度ごとの推奨髪質]

温度	髪の状態
160°C~180°C	普通毛・ややクセのある髪向け
200°C	太く硬い髪向け

[TIPS]

· 長時間当て続けると髪が傷んだり焦げたりすることがあります。

· 髪の状態に合わせて適切な時間で使うと、お好みのスタイルに仕上がります。

※ 初めて使用するとき、焦げたようなにおいや少量の煙が出ることがありますが異常ではありません。製造時の微細なほこりや湿気などが焼けてにおいが出るもので、使用しているうちに消えます。

お手入れ方法

· 外装が汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。

· お手入れ後は風通しの良い場所で完全に乾かしてください

※ 化学薬品やウェットティッシュなどで製品を拭かないでください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

<table>
<tr><th>症状</th><th>原因</th><th>解決方法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">製品が動作しない。</td><td>購入直後の場合</td><td rowspan="2">電源コードが正しく接続されているか確認してください。</td></tr>
<tr><td>長期間使用していない場合</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表示が見えない。</td><td>表示部が見えない場合</td><td rowspan="2">ショップにお問い合わせください。</td></tr>
<tr><td>タッチが反応しない場合</td></tr>
<tr><td>焦げたにおいがする。</td><td>-</td><td>ショップにお問い合わせください。</td></tr>
<tr><td>温度が上がらない。</td><td>-</td><td>ショップにお問い合わせください。</td></tr>
</table>

製品仕様

製品名	ベーシック ブラシアイロン
モデル名	OSTR-002BE, OSTR-002BL
サイズ	32 × 205 × 40 (mm)
重量	221g
定格	AC 220V, 60Hz, 30W
同梱品	本体、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OSTR-002_ベーシックブラシアイロン_取扱説明書_JP_V1