

デュアルフォグ

WIRELESS DUAL HUMIDIFIER




oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。

同梱品




本体



フィルター（4本）




USB-Cケーブル



取扱説明書


各部の名称


噴霧口
状態
表示
ムードライト
ボタン
給水口
充電端子
電源ボタン
タンク
フィルター
ケース
水位
検知センサー
MAX
600ml
MAX
600ml


使い方

※ フィルターケース内側のバネは衝撃で外れることがあるためご注意ください。
※ 使用中に逆さにしないでください。給水口から水が出ることがあります。

フィルターの取り付け



1. 本体下部のタンクと本体を、図の方向に回して外してください。





2. フィルターケースを外し、フィルターを約5〜10分水に浸して十分に
湿らせてから取り付けてご使用ください。

[Tip]

- フィルターの使用期間は約1〜2か月です。使用環境により多少
前後することがあります。
- フィルターに不純物がたまると噴霧量が落ちることがあります。
その場合はフィルターを交換してください。

使い方





水を入れる

1. 本体上部の給水口からゆっくり水を入れてください。
2. または下部のタンクと本体を外し、タンクに適量の水を入れてください。

※ 水はMAX線（800ml）までにしてください。

※ 加湿に使う水は水道水をおすすめします。

※ お手入れで本体とタンクを外した後、本体を逆さに立てると内部に水が入ることがあります。
本体は横に寝かせて保管してください。ご使用時は十分に乾いていることを確認してからご使用ください。

使い方

※ 電源を入れると、状態表示に電池残量が表示されます。

ボタン／機能の操作方法



電源ON
電源ボタンを短く押すと状態表示に
「--%」表示が1秒間点灯し、デュアル噴霧モー
加湿を始めます。
※ 自動停止：8時間後に自動的に停止します



ムードライトON
ムードライトボタンを短く押すと
「--%」が1秒間点灯し、下部タンクに
暖色LEDムードライト（3000K）が点灯しま




モード切替
電源を入れた後（デュアル噴霧モード）、
電源ボタンを押すたびに 3秒シングル噴霧、
3秒デュアル噴霧、OFFモードの順に
切り替わります。

※ OFFモードになると、状態表示に「FF%」が1秒間点灯し、電源がOFFになります。
※ OFFの状態でムードライトを点けると、状態表示に電池残量が表示されます。

充電方法

※ 充電中は状態表示に電池残量が表示されます。

充電する



- 付属のUSB-Cケーブルを使って本体を充電してください。
- 充電中は状態表示の緑の充電LEDが点滅し、充電が完了すると状態表示に100%と表示され、緑の充電LEDが消灯します。

お手入れ方法

1. お手入れの前に必ず電源を切ってください。
2. フィルターがある場合はフィルターを外してください。
3. 本体内部の水を捨ててください。
4. 水1Lにクエン酸50gを溶かした液を本体内部に入れ、すすいでください。
5. 本体内部をきれいな水ですすいでください。
6. お手入れ後は十分に乾かしてから使用・保管してください。

※ 噴霧口（振動子）の汚れで噴霧量が少ない・出ない場合は、上記4を参考に噴霧口（振動子）を綿棒で掃除してください。

安全上のご注意



- 本書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
  任意の使用による事故は補償を受けられません。
- ほこりの多い環境では使用しないでください。
- ケーブルや本体が破損している場合は使用しないでください。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 平らな場所に置いて使用してください。
- タンクに熱湯を入れないでください。
- 水以外の物質や液体（アロマオイル等）を入れないでください。
  製品に悪影響を与えることがあります。
- タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。



- 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による
  故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる
  場合があります。



- お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
- 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は保護者の管理のもと
  使用してください。
- 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
- 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に
  置いてください。



- ケーブルや充電端子が破損している場合は使用しないでください。
- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでくださ
- USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、
  落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



- お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で
  軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
- 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。
- 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した平らな場所に保管してください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 乾かさずに保管すると内部にカビが生えることがあります。
  必ず乾かしてから保管してください。
- 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに
  拭いて保管してください。
- 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から
  離してください。



- 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してくださ
- 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
  ※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

製品仕様

製品名	デュアルフォグ ワイヤレス加湿器
モデル名	OHM-070WH
サイズ	110 × 110 × 168(mm)
重量	375g
定格	DC 5V、2A ／ 2〜7W
電池容量	DC 3.7V、1500mAh、5.55Wh
タンク容量	800mL
材質	ABS+PC
同梱品	本体、フィルター4本、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア(OA Co., Ltd.)
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea (※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。)
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より (※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。)
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 (保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途)
説明書	oa-manual-jp.vercel.app/dual-fog

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/dual-fog

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261007_OHM-070WH_デュアルフォグ_取扱説明書_JP_V1