
# DUAL GLOW HUMIDIFIER

## デュアルグロー 加湿器



本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

## 安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 平らな場所に置いて使用してください。

· タンクに熱湯を入れないでください。

· 水以外の物質や液体（オイル類）を入れないでください。製品に悪影響を与えることがあります。

· タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。

· オイルの使用は製品に悪影響を与えるため避けてください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

## 安全上のご注意



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、
落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に
乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。


· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を
発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を
分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
**※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。**


# 同梱品




本体



フィルター 4
（装着2本、予備2本）




USB-Cケーブル




取扱説明書

# 各部の名称



# 使い方

### ご使用前の確認


· 本製品は電池を内蔵しない有線タイプです。使用中は常に電源ケーブルを接続しておく必要があります。

· フィルターが均一に水を吸わないと、噴霧が不規則になったり動作しなかったりすることがあります。

· 平らで安定した場所に置いて使用してください。上部がふさがれた空間や湿気に弱い物の近くでは使用しないでください。

· 使用中に噴霧口の周りに水がたまったら、軽く拭き取ってから使用してください。

· タンクに水が入った状態で製品を逆さにしたり横に倒したりしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。





### フィルターの準備と取り付け

1. タンクを持ち、本体を反時計回りに回して外してください。
2. 本体を持ち、フィルターケースを下に引いて外してください。
3. フィルターが完全に浸かる容器に入れ、約5分間浸して十分に水を吸わせてください。
4. フィルターケース内部にバネがあることを確認し、本体とフィルターケースを組み立ててください。
5. 十分に湿らせたフィルターをフィルターカバーに入れ、本体に取り付けてください。

※ フィルターが十分に湿っていない状態で運転すると、噴霧が出なかったり故障の原因になったりします。

※ フィルターカバーからフィルターを外すときにバネが外れることがあります。紛失にご注意ください。

※ フィルターの交換目安は約3か月です。使用環境により異なります。

# 使い方

## 給水方法

1. 本体と下部タンクを外してください。
2. 表示されたMAX線以下まできれいな水を入れてください。（タンク容量：820mL）
3. 本体をタンクに取り付け、水が漏れないことを確認してください。

※ 加湿に使う水は水道水をおすすめします。
※ 水位センサーが水に浸からないと加湿されません。
※ 40℃以下の水を使用してください。
※ アロマオイル、香料、洗剤などは使用しないでください

## 電源の接続方法

1. 付属のUSB-Cケーブルを本体のType-C電源端子に接続してください。
2. 製品の定格に合ったDC 5Vアダプターにケーブルを接続してください。
3. アダプターをコンセントに差し込んでからご使用ください。

※ 本製品は電池を内蔵しない有線タイプです。
※ 定格に合わない電源を使用すると故障の原因になります。

## 状態ランプ

| 製品の状態 | ランプ（LED）の状態 |
|---|---|
| 水不足 | ムードライトが5回点滅 |
| 待機状態 | 赤色LED点灯 |
| デュアル連続噴霧 | 青色LED点灯 |
| シングル交互噴霧 | 赤色＋青色LED同時点灯 |

# 使い方

## 噴霧の操作方法（電源ボタンを短く押す）

| ボタン操作 | 動作状態 |
|---|---|
| 短く1回押す | デュアル連続噴霧 |
| 短く2回押す | シングル交互噴霧 |
| 短く3回押す | 電源OFF |

## 噴霧モードと1時間あたりの噴霧量

| モード | 説明 | 1時間あたりの噴霧量 |
|---|---|---|
| デュアル連続噴霧 | 2つの噴霧口から連続で噴霧します。 | 約100ml |
| シングル交互噴霧 | 左右の噴霧口が交互に噴霧します。 | 約50ml |

※ 使用環境や水・フィルターの状態により噴霧量は異なります。
※ 水が不足すると自動で運転を停止します。

## ムードライトの使い方（電源ボタンを長押し）

| ボタン操作 | ムードライトの状態 |
|---|---|
| 長押し | ムードライト 強 |
| もう一度長押し | ムードライト 弱 |
| 3回目の長押し | ムードライト OFF |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ムードライト段階 | 2段階 |
| ムードライト色温度 | 3000K~3500K |
| 水不足の表示 | ムードライトが5回点滅後に消灯 |

※ ムードライトは加湿機能の動作に関係なく使用できます。

# お手入れ・保管方法

**タンク／フィルター／フィルターケース**

| 区分 | お手入れ方法 |
| --- | --- |
| タンクの洗浄 | タンクの水は毎日交換してください。<br>古い水は雑菌が繁殖し、においや健康への悪影響の原因になります。 |
| 洗浄後の乾燥 | タンク・フィルター・フィルターケースは洗浄後に十分に乾かしてください。 |
| フィルター取り外し時の注意 | フィルターケースからフィルターを外すときにバネが外れることがあります。紛失にご注意ください。 |

### 噴霧口（振動子）のお手入れ

· 噴霧口（振動子）は綿棒に少量の酢をつけてやさしく拭いてください。

· 綿棒で拭いた後、きれいな水で湿らせた綿棒でもう一度拭いて残りを取り除き、乾いた綿棒で水気を拭き取ってください。

· 振動子の表面が傷つくことがあるため、強くこすらないでください。

· 噴霧口を強く押すと破損の恐れがあります。

### 本体のお手入れと保管

· 本体の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

· 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

· 長期間保管する場合は、清掃・乾燥させてから直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。

# FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下を
ますご確認ください。

| 症状 | 解決方法 |
| --- | --- |
| 噴霧が出ない。 | フィルターが十分に湿っているか確認してください。初回使用時やフィルター交換後は、十分に湿らせてから使用してください。 |
| 噴霧量が弱くなった。 | フィルターの汚れを確認し、洗浄または交換してください。 |
| 製品が突然止まった。 | 水が不足していないか確認してください。水が不足するとムードライトが<br>5回点滅して消灯し、運転が停止します。 |
| 水が漏れている。 | タンクが正しく取り付けられているか、MAX線を超えて水を入れていないか確認してください。 |
| ムードライトだけ使えますか？ | ムードライトは加湿機能とは別に使用できます。 |
| 製品からにおいがする。 | 初回使用時は素材の特性上、においがすることがあります。<br>タンクとフィルターを洗ってから使用してください。 |

※ 対処後も異常が続く場合は使用を中止し、ショップにお問い合わせください。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| **製品名** | デュアルグロー 加湿器 |
| **モデル名** | OUHU-017FM, OUHU-017SC |
| **サイズ** | 110 × 115 × 215 (mm) |
| **重量** | 353g |
| **定格** | DC 5V, 1.5A, 7.5W |
| **同梱品** | 本体、フィルター4本（装着2本、予備2本）、USB-Cケーブル、取扱説明書 |

※ サイズ・重量は測定方法により多少の誤差があります。

## 会社情報

| | |
|---|---|
| **販売元** | 株式会社オア |
| **所在地** | 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul<br>（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。） |
| **お問い合わせ** | お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより<br>（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。） |
| **製品保証期間** | お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。<br>（保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途） |
| **説明書** | oa-manual-jp.vercel.app |

oa-manual-jp.vercel.ap

日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Kor
oa
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより

日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2026. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OUHU-017_デュアルグロー加湿器_取扱説明書_JP_V1