
PAW HAND MASSAGER

フォアハンド ハンドマッサージャー



本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意



- 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。お客様の任意の使用による事故は補償を受けられません。
- ほこりの多い環境では使用しないでください。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



- お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- お手入れの際は取扱説明書の［お手入れ方法］を参考にしてください。



- 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
- お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
- お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は保護者の管理のもとで使用してください。
- 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
- 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



- 本製品は家庭用に設計されており、医療機器ではありません。治療目的では使用しないでください。
- 骨粗しょう症・静脈瘤・関節炎などの疾患がある方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。
- 人工関節など体内に医療機器を埋め込んでいる方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。
- 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
- 飲酒後や睡眠中は使用しないでください。
- 肌が敏感な方や弱い方は使用を控えてください。
- 体調やマッサージ部位の状態が良くないときは使用しないでください。
- 本製品の温熱機能は温湿布ではなく、体温に近い温度に保たれます。
- 敏感肌の方は低温やけどの恐れがあります。ご使用の際はご注意ください。

安全上のご注意



- 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
- 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 本製品を水に浸けないでください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



- 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
- 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など
- キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。
- 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
- 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。



- 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
- 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。
- パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

⚠ 安全のため、ご使用前に必ず以下の内容をお読みください。
事故防止のための内容です。必ずご確認ください。

1. 使用・保管時のご注意

· 外観の確認：ご使用前に、外観に鋭い部分や破損がないか必ず確認して
ください。
· 使用方向の順守：必ずロゴが正しい向き（正常に読める向き）の状態で使用してください。
逆さに使用すると、髪の毛の巻き込みなど事故の危険があります。
· 睡眠中の使用禁止：睡眠中は感覚が鈍り、低温やけどなどの事故に対処できないため絶対に
使用しないでください。
· 使用時間の順守：1回の推奨使用時間を守り、連続使用は体に負担がかかるため
十分に休憩してください。
· 水気に注意（感電防止）：本製品は防水ではありません。浴室など湿気の多い場所で
使用したり、水で洗ったりしないでください。濡れた手で電源コードに触れたり操作したりしないでください。
· 保管方法：直射日光の当たる場所や暖房器具（ラジエーター、ストーブなど）の近くなど熱が発生する場所を
避け、湿気のない涼しい場所に保管してください。

2. 髪の毛・異物の巻き込み事故の防止

① 動作中の指や異物の挿入に注意

挿入禁止：本製品は手・手首専用です。動作中に挿入口の奥に手以外の体の部位や異物を入れないで
ください。

乳幼児への注意：乳幼児の指やペットの足などが機器内部に入らないよう特に
ご注意ください。

② 髪の毛や衣服の接触に注意

接触禁止：動作中に髪をかき上げるなど、手を頭に当てないでください。長い髪が挿入口に吸い込まれる
ことがあります。

周囲の整理：長い髪、袖、ひもなどが挿入口や動作部のすき間に巻き込まれないよう、きちんと
整えてください。

③ 装身具と爪の管理

装身具：指輪、時計、ブレスレットなど手や手首の装身具は必ず外してから使用してください。空気圧の
強い圧迫で装身具が変形したり、肌に深い傷や痛みを生じたりすることがあります。

爪の管理：長い爪や鋭い装飾（パーツ）付きのネイルでの使用はできるだけ避けてください。機器
内部の布の損傷や指の痛みの原因になります。

安全上のご注意

④ 補助カバー（タオル）の使用推奨

安全な使用：髪の毛の巻き込みが心配な場合や肌が敏感な場合は、薄いタオルや布をマッサージ部位にかけその上から製品を使用してください。巻き込み事故を根本的に防ぎ、マッサージの刺激をやわらげて肌への負担を減らします。

⑤ 事故が起きたときの対処

直ちに電源オフ：使用中に髪の毛や衣服が機器に巻き込まれた場合、無理に引っ張らないでください。より大きなけがや抜け毛の原因になります。

対処の順序：直ちに電源ボタンを押して動作を止め、完全に止まってからゆっくり絡まった部分をほどいてください。

3. 使用者の制限および医療上のご注意

使用できない方：

· お子様や、一人での操作が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の監督なしに使用しないでください。お子様が製品で遊ばないようご注意ください。

· 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。

· 医師への相談が必要：妊娠中の方、骨粗しょう症・静脈瘤・人工関節・関節炎・ペースメーカーなど医療機器を埋め込んでいる方や持病のある方は、必ず医師に相談のうえ使用してください。

· 肌への注意：敏感肌・肌の弱い方、温熱機能に敏感な方は低温やけどの恐れがあるためご注意ください。素肌よりも薄い衣服の上からの使用をおすすめします。

4. 充電とお手入れ

· 純正ケーブルの使用：必ず付属の専用USB-Cケーブルを使用し、定格に合ったアダプターを使用してください。

· ケーブルの安全：ケーブルが破損していたり端子が緩んでいたりする場合は使用を中止してください。ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。


· 分解禁止：製品を分解・改造しないでください。これによる故障や事故は補償を受けられません。

※ 上記の内容はお客様の安全に直結する内容です。必ずお読みいただき、
特に髪の長い方は十分にご注意ください。

同梱品



本体




USB-Cケーブル



取扱説明書

各部の名称


温熱ボタン
空気圧強度ボタン
マッサージモードボタン
電源ボタン
充電端子／
充電端子保護キャップ
操作部
電源端子（背面）
手を入れる位置

使い方

ご使用前の確認

· 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターと付属のケーブルで完全に充電してからご使用ください。

操作方法

· ON／OFF：電源ボタンを2秒以上長押しすると動作が始まり、または停止します。

· 初期設定：電源を入れると「モード1、強度1」で自動的に始まります。

· 自動停止：スマートタイマー機能により15分動作後に自動で電源が切れます。

モードと強さの設定

· 動作中に各ボタンを押すたびにLEDの色が変わり、現在の状態を直感的に確認できます。

区分	1段階（青色）	2段階（緑色）	3段階（赤色）
マッサージモード	モード1	モード2	モード3
空気圧の強さ	強度1	強度2	強度3

温熱機能

· 温熱ON：動作中に温熱ボタンを押すと赤色LEDが点灯し、温熱が始まります。

· 温熱OFF：もう一度押すとLEDが消灯し、温熱が止まります。

· 設定温度：約42±3℃に保たれます。

※ 体感温度は使用環境や個人差により異なります。

使い方

充電について

· 定格（5V、1A）に合ったアダプターと付属のケーブルを充電端子に
接続して充電してください。

状態	充電ランプ
電池残量不足	赤色LED点滅
充電中（50%以下）	オレンジ色LED点滅
充電中（51%以上）	緑色LED点滅
充電完了	緑色LED点灯

· 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。
· 充電時間：5時間
· 使用時間：モード1（120分）、モード2（115分）、モード3（100
分）
※ 充電・使用時間は電池の状態や周囲の環境により異なることがあります。

※ 電池残量が少ない状態で充電器を接続すると、赤色LEDが1回点滅した後オレンジ色LEDが点滅します。

保管について

· 製品は涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 長期間使用しない場合は、過放電防止のため3か月に1回は充電してから
保管してください。

お手入れ方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。

※ 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

本体

· 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下をまずご確認ください。

症状	解決方法
電源が入らない。	· 製品の定格（5V、1A）に合ったアダプターで充電されているか確認してください。 · 充電中は電源が入りません。充電ケーブルを外してください。
使用時間が短すぎる。	· 電池の寿命は使用回数や時間に応じて徐々に短くなることがあります。 · 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電して保管してください。
マッサージ中に手に温かさや湿り気を感じる。	· 本製品は密閉型の空気圧と温熱機能でマッサージ効果を高めます。 マッサージ中に温かさや湿気が生じることがあるため、次のような使い方をおすすめします。 1. ハンドクリームを塗りビニール手袋をつけて使用すると、温熱機能がクリームの浸透を助け、肌がより潤います。 2. ビニール手袋や綿手袋をつけると、内部の汚れを防ぐのに役立ちます。 3. 1回の使用（15分）後は、製品と周囲をしばらく換気して快適な状態を保ってください。

製品仕様

製品名	フォアハンド ハンドマッサージャー
モデル名	OMSG-031SC
サイズ	195 × 245 × 110 (mm)
重量	655g
定格	DC 5V, 1A / 6W
電池容量	DC 3.6V, 2550mAh, 9.18Wh
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Kor
お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより

日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright 2026. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OMSG-031SC_フォアハンド_取扱説明書_JP_V1