
ヒートスポットS

HEATING EMS MASSAGER

OMSG-025

QRコードを読み取り
製品名を検索して
ください。



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



- 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。お客様の任意の使用による事故は補償を受けられません。
- ほこりの多い環境では使用しないでください。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- 飲酒後は使用しないでください。
- 睡眠中は使用しないでください。
- 充電中は製品を使用しないでください。



- 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



- 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
- お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
- お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は保護者の管理のもとで使用してください。
- 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
- 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に

安全上のご注意



- ケーブルや充電端子が破損している場合は使用しないでください。
- 製品の定格に合った電源に接続してください。
- USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでくださ
- USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



- 本製品は家庭用に設計されており、医療機器ではありません。
  治療目的では使用しないでください。
- 本製品の温熱機能は温湿布ではなく、体温に近い温度に保たれます。
- 敏感肌の方は低温やけどの恐れがあります。ご使用の際は
  ご注意ください。
- 骨粗しょう症・静脈瘤・関節炎などの疾患がある方は、必ず
  医師に相談のうえ使用してください。
- 炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
- 胸（心臓）付近・頸動脈・口の周りには絶対に使用しないでください。
- バックルや貴金属などに製品が触れないようご注意ください。
- 妊娠中の方は必ず医師に相談のうえ使用してください。



- 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- 本製品を水に浸けないでください。
- 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、
  落下・吸い込みの恐れがある場所に置かないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



- お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 手首ストラップの洗浄・保管時は、導電パッド部分を無理に折り曲げないでください。導電パッドが破損する恐れがあります。




- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
- 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。
- 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
- 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




- 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してくださ
- 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品




本体




手首ストラップ



ポーチ




USB-Cケーブル



取扱説明書


各部の名称

本体


強度調節ボタン
温熱ボタン
状態表示
電源ボタン
充電端子
1
2
3
릴랙스
스퀴즈
다이나믹
마사지
스피드
스트롱
ストラップ
接続端子

各部の名称

手首ストラップ




使い方

※ 1日1回の使用をおすすめします。1回の動作時間は30分です。

STEP 01


充電中

電池表示
赤く点灯



充電完了

電池表示
緑に点灯




・ 本体が十分に充電されているか確認してください。

※ 充電中：充電ランプが赤く点灯 ／ 充電完了：充電ランプが緑に点灯

※ 電池残量が少ないと充電ランプが点滅し、通知音の後に電源が切れます。

STEP 02




・ 本体を手首ストラップの接続端子に取り付けてください。

※ ご使用前にマッサージする部位をきれいに拭き、濡れタオルや
ローションなどで部位を湿らせてください。

使い方

STEP
03




· 手首ストラップをお好みの部位に合わせ、素肌に装着してください。

※ 接触部位の密着度によってマッサージの強さが変わり、導電パッドの位置によってマッサージ効果が異なります。

※ 導電パッドが装着部位から離れると自動的に停止します。

STEP
04




· お肌に合わせて強度調節ボタンで調節してからご使用ください。

· 最初から高い強度で使用すると、肌や筋肉に負担がかかることがあります。

※ 動作時、強度によって微弱な電流音がします。ストラップを通して導電パッドへ送られる低周波信号によるもので、正常な現象です。

※ モードは9種類、強度は19段階で調節できます。



使い方





・温熱機能を使うときは、温熱ボタンを押して温熱をオンにしてください。

※ 3段階で調節でき、L(38℃)＞ M(40℃)＞ H(42℃)の順に切り替わります。


[モードの説明]

リラックスモード	
スクイーズモード	
ダイナミックモード	

使い方

マッサージモード	
スピードモード	
ストロングモード	
リラックス+マッサージモード	
スクイーズ+スピードモード	
ダイナミック+ストロングモード	

充電方法





- 付属のUSB-Cケーブルを本体下部の充電端子に接続してください。
- 充電中は状態ランプの下にある電池表示が赤く点灯します。
- 充電が完了すると電池表示が緑に点灯します。
- 充電が完了したら、USB-Cケーブルを本体から外してください。
- 充電中は製品を使用しないでください。
- 充電時間：120分、1回の使用時間：30分

※ 充電中の使用はおすすめしません。

※ 電池の寿命により、充電時間・使用時間が変わることがあります。

※ 本製品には専用のUSB-Cケーブルが同梱されています。
できるだけ付属のUSB-Cケーブルで充電してください。

お手入れ方法

1. 製品が汚れた場合は、柔らかい布にアルコールを含ませて拭いてください。
   ※ 化学薬品やウェットティッシュなどで製品を拭かないでください。
2. 洗浄する場合は本体を外し、手首ストラップをぬるま湯と中性洗剤で
   洗ってください。
   ※ 洗浄時、面ファスナー部分が鋭いことがありますのでご注意ください。
3. 洗浄後は絞らず、涼しく風通しのよい場所で自然乾燥させてください。
4. 漂白剤や塩素系洗剤など、腐食性のある洗剤は使用しないでください。
5. 手首ストラップを洗った後は、完全に乾いた状態で本体と接続して
   ご使用ください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、サービスセンターにご依頼の前に以下をご確認ください。

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
	本体と手首ストラップが正しく接続されていない場合	本体と手首ストラップを正しく接続してください。
	導電パッドと肌が接触していない場合	導電パッドが肌に接触するよう手首ストラップを調節してください。
	肌が乾燥している場合	ローションなどで肌を湿らせてください。
充電後の動作時間が短い。	-	1回の動作時間は30分です。
	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	2時間以上充電してください。
充電中に使用できますか？	-	充電中も動作はしますが、電池寿命のため充電中の使用はおすすめしません。
分解できますか？	-	絶対に分解・組み立てをしないでください。

製品仕様

製品名	ヒートスポットS
モデル名	OMSG-025BE、OMSG-025BK
サイズ	本体：55 × 55 × 17（mm）、 手首ストラップ：370 × 70 × 3.5（mm）
重量	本体：38g、手首ストラップ：25g
定格	DC 5V、1A ／ 5W
電池容量	DC 3.7V、750mAh、2.775Wh
同梱品	本体、ストラップ、USB-Cケーブル、ポーチ、説明書

会社情報

販売元	株式会社オア（OA Co., Ltd.）
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より （※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
ホームページ	oa-mall.co.kr

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 2 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul
（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）

お問い合わせ　ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」
（※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。）

説明書　oa-manual-jp.vercel.app/heatspot-s

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright © 2025 OA Co., Ltd. All rights reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261104_OMSG-025_ヒートスポットS_取扱説明書_JP_V1