
ワイヤレスミニヘア
アイロン

CORDLESS MINI FLAT IRON



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

製品の特長

· 本製品はコードレスで使用できるヘアアイロンです。

· プレートの温度は3段階で設定できます。
※ 温度は使用環境や電池の状態により誤差が生じることがあります。


· プレートはセラミックコーティングで、すばやく均一に熱が伝わります。

· プレートはクッション構造で、お好みのスタイリングが簡単にできます。


· USB-Cケーブルで充電できて便利です。

· 満充電で約45分間使用できます。
※ 使用時間は使用環境や電池の状態により誤差が生じることがあります。


同梱品




本体



ポーチ




USB-Cケーブル



取扱説明書


各部の名称




使い方

※ ご使用の際は、プレートやその周辺が肌に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。

01 ロックボタンの使い方



ロック



ロック解除


· 使用前にロックボタンを下げて解除してください。

· 使用後はロックボタンを上げてロックし、保管してください。

※ ロックボタンが上がっていると電源が入りません。
※ 使用中にロックボタンを上げると電源が切れます。
※ ロックボタンに温度固定の機能はありません。

使い方

02 電源を入れる




- 使用に適した場所か確認してください。
- 髪を乾かした状態で使用してください。
- 電源／温度調節ボタンを2〜3秒間長押しして電源を入れてください。
- 表示部に前回使用した温度が点滅し、加熱が始まります。

※ 設定温度に達すると、表示部の温度が点灯に変わります。
※ 使用後は必ず電源を切り、十分に冷ましてから保管してください。

使い方

03 温度調節



· 電源／温度調節ボタンを短く1回押して、お好みの温度に設定してください。


· 温度は3段階です。（160℃、180℃、200℃ ±10℃）

· 設定温度に達したら、お好みのスタイリングをしてください。

· 温度を設定すると表示部の温度が点滅し、設定温度に達すると点灯します。

使い方

04 電源を切る



· 使用後は電源／温度調節ボタンを2〜3秒間長押しして電源を切ってください。

· 電源が切れると表示部の温度表示が消えます。

※ 電源を切った後も冷めるまで時間がかかります。平らで乾燥した場所で
安全に冷ましてから保管してください。


[TIPS]

· 長時間当て続けると髪が傷んだり焦げたりすることがあります。

· 髪の状態に合わせて適切な時間で使うと、お好みのスタイルに
仕上がります。

※ 製造時の微細なほこりや湿気が焼けて、焦げたにおいや煙が
出ることがありますが、使用しているうちにほぼ消えます。

充電方法



1. 付属の充電ケーブルを本体下部の充電端子に接続してください。
2. 充電ケーブルをアダプターに接続して充電してください。
3. 充電中は充電ランプの緑色LEDが点滅します。
4. 充電が完了すると充電ランプの緑色LEDが点灯します。
5. 充電が完了したら電源を外してください。
（充電時間：2時間、使用時間：45分）

※ 本製品には専用のUSB-Cケーブルが同梱されています。付属のケーブルでの充電をおすすめします。

※ 本製品の定格は5V、2Aです。定格に合ったアダプターを使用してください。

※ 充電中は使用しないでください。

保管・廃棄

· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· お子様の手の届かない場所に保管してください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。

※ ラジエーター、ストーブ、その他熱を発生させる機器など

· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 使用後は必ず汚れを湿らせた布で拭き、乾いた布で
水気を拭き取ってから保管してください。

· ヘアトリートメント、クリーム、エッセンスなどを塗った後に使用しないでください。

· 本製品は防水ではありません。水洗いしないでください。

· 長期間使用しない場合は、電池保護のため1〜2か月に
1回充電して保管してください。

· 本製品は電池内蔵のため、衝撃を与えないでください。

· 持ち運ぶ際は、電池への衝撃を避けるため投げたりせず、
火気にご注意ください。

· 必ず製品に合った電圧・電流のアダプターを使用してください。
本製品の定格は5V、2Aです。

· 廃棄の際、電池の爆発の恐れがあるため絶対に燃やさず、
必ず分別して出してください。

安全上のご注意

※ 本書をよくお読みのうえ、記載された用途でのみ使用し、いつでも見られる場所に保管してください。

· 初めて使用する前に十分に充電してください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽、シャワー、洗面器など水の近くでの使用は避けてください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 必ず取扱説明書に記載された内容・用途でのみ使用してください。

※ 任意の使用による事故は補償を受けられません。

· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。

· お子様が製品で遊ばないよう、保管にご注意ください。

· 電源に接続したまま、または電源が入ったまま長時間放置しないでください。

· 毛布や枕などで製品を覆って使用しないでください。火災・感電・けがの恐れがあります。

· 本製品は発熱する機器です。やけどの恐れがあるため、特に耳・目・顔・首に触れないようご注意ください。

· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。

· 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。

· 熱に弱い面の上に製品を置かないでください。

· 濡れた手で使用しないでください。

· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

安全上のご注意

· 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。

※ ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器。

· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· 高温で髪の一部に集中して使用すると髪が傷むことがあります。適切な温度と時間でご使用ください。

· 飲酒後は使用しないでください。

· お子様は使用できません。

· 髪以外の部位には使用しないでください。

· 充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 充電端子や本体が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。

· 無理な使用は髪や製品に悪影響を与えることがあります。
連続使用はしないでください。

· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 充電中は使用しないことをおすすめします。

製品仕様

製品名	oa ワイヤレスミニヘアアイロン
モデル名	OHA-011WH
サイズ	31 × 220 × 41 (mm)
重量	200g
定格	DC 5V, 2A / 40W
材質	PA66、プレート：セラミック
充電時間	2時間
使用時間	45分
電池容量	DC 3.65V, 4000mAh, 14.6Wh
同梱品	本体、USB-Cケーブル、ポーチ、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

廃棄について

表示記号	表示材質	廃棄方法
	紙	テープ・送り状などを外し たたんで紙類として廃棄
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	プラスチックとして廃棄 発泡スチロールは別に分別 ※ バイオ系は可燃ごみ
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	ビニールとして廃棄 ※ バイオ系は可燃ごみ
	-	自治体によりリサイクルの ルールが異なるため、お住まいの 自治体の小型家電の廃棄方法に従う
	塗布・貼合など	可燃ごみ

※ 表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OHA-011WH_ワイヤレスミニヘアアイロン_取扱説明書_JP_V1