
DUALMIST MAX

デュアルミスト マックス



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 平らな場所に置いて使用してください。

· タンクに熱湯を入れないでください。

· 水以外の物質や液体（オイル類）を入れないでください。製品に悪影響を与えることがあります。

· タンクに水がないときは加湿運転をしないでください。

· オイルの使用は製品に悪影響を与えるため避けてください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。

安全上のご注意



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が
不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の
使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。

安全上のご注意



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから
保管してください。（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、
モーターが動作する電子機器など

· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に
乾かしてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて
保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を
発生させる機器）から離してください。

安全上のご注意



· 本製品を水に浸けないでください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品




本体



フィルター 4本
（装着2本、予備2本）




C to Cケーブル



取扱説明書

各部の名称




使い方


ご使用前の確認

· 本製品の定格は5V、3Aです。定格に合ったアダプターと付属のケーブルで完全に充電してからご使用ください。

· ご使用前にタンク、フィルター、フィルターケースを洗ってください。

必ずお読みください





※ タンクに水が入った状態で逆さにしたり横に倒したりすると、本体内部に水が入り故障の原因になります。


※ 洗浄・乾燥の際は本体とタンクを外して内部の水気を拭き取り、横にして十分に乾かしてから保管してください。

※ 乾燥後に使用する際は、フィルターが十分に湿っているか確認してください。


※ 使用前に噴霧口の周りに水がある場合は拭き取ってください。

使い方

フィルターの取り付け



· タンクを持ち、本体を図の方向に回してタンクと本体を
外してください。



· 本体を持ち、フィルターケースを下に引いて外してください。

· フィルターが完全に浸かる容器に入れ、約5分間浸して十分に水を吸わせてください。

· フィルターケースにフィルターを取り付ける前にケース内部にバネがあることを確認し、本体とフィルターケースを組み立ててください。

※ フィルターが均一に水を吸わないと噴霧が不規則になり、噴霧口とフィルターの接触部分が変色して性能低下の原因になります。


[Tip]

· 交換の目安：約3か月（使用環境により異なります）。

· 噴霧量が減ったら、本書の［お手入れ方法］を参考にまず噴霧口を掃除してください。改善しない場合はフィルターの交換をおすすめします。

使い方

給水方法



· 本体と下部タンクを外し、
表示されたMAX線以下まで水を
入れてください。

· 加湿に使う水は
水道水をおすすめします。

· タンク容量：700ml

※ 水位センサーが水に浸からないと
加湿されません。

ボタン／機能の操作方法

加湿／モード切替

· 加湿ボタンを押すたびに デュアル連続噴霧 → 3秒シングル交互噴霧 → 3秒デュアル噴霧 → OFF の順に切り替わります。

※ 水がないか電池残量が少ないと、ムードライトが5回点滅します。

区分	1時間あたりの噴霧量
デュアル連続噴霧	約100ml
3秒シングル交互噴霧	約50ml
3秒デュアル噴霧	約50ml

ムードライト

· ムードライトボタンを短く押すたびに 1段 → 2段 → OFF の順に切り替わります。

区分	ムードライト明るさ（%）
ムードライト1段	40%
ムードライト2段	100%

使い方


使用時間の目安

※ 使用時間は電池の状態や使用環境により異なります。
目安としてご参照ください。

区分	連続使用可能時間
デュアル連続噴霧	約5時間
デュアル連続噴霧＋ムードライト1段	約4時間40分
デュアル連続噴霧＋ムードライト2段	約4時間30分
3秒シングル交互噴霧	約11時間
3秒シングル交互噴霧＋ムードライト1段	約10時間30分
3秒シングル交互噴霧＋ムードライト2段	約9時間
3秒デュアル噴霧	約13時間
3秒デュアル噴霧＋ムードライト1段	約12時間
3秒デュアル噴霧＋ムードライト2段	約11時間30分

使い方

充電について



· 背面の充電端子の保護キャップを開け、定格（5V、3A）に合ったアダプターと付属のケーブルを充電端子に接続して充電してください。

状態	充電ランプ
電池残量が少ないとき	赤色LEDが5回点滅
充電中	赤色LED点灯
充電完了	消灯
作動中	

· 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

· 充電時間：約3時間

※ 充電時間は電池の状態や周囲の環境により異なることがあります。

保管について

· 涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電して保管してください。

お手入れ方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。
化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

本体

· 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

タンク／フィルター／フィルターケース

· タンクの水は毎日交換してください。古い水は雑菌が繁殖し、においや健康への悪影響の原因になります。

· タンク、フィルター、フィルターケースは洗浄後に十分に乾かしてください。

· フィルターケースからフィルターを外すときにバネが外れることがあります。紛失にご注意ください。

噴霧口

· 基本のお手入れ：噴霧口（振動子）は綿棒に少量の酢をつけてやさしく拭いてください。

· ⚠ 振動子の表面が傷つくことがあるため、強くこすらないでください。

· ⚠ 噴霧口を強く押すと破損の恐れがあります。

· 綿棒でやさしく拭いた後、きれいな水で湿らせた綿棒でもう一度拭いて残りを取り除いてください。

· 乾いた綿棒で水気を拭き取り、必要に応じてもう一度繰り返してください。

※ 長期間保管する場合は、清掃・乾燥させてから保管してください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	解決方法
製品が動作しない。	· 製品の定格（5V、3A）に合ったアダプターで充電されているか確認してください。 タンクの水が水位センサーに浸かる程度十分にあるか確認してください。
充電後の動作時間が短い。	· 定格出力（5V、3A）のアダプターで約3時間以上充電してください。
充電中に使用してもいいですか？	· 充電中も使用できます。ただし電力不足で止まった場合は、電源を切って十分に充電してから再度使用してください。
加湿器にはどんな水を使えばいいですか？	· 水道水は浄水過程で塩素消毒されており、雑菌やカビの繁殖を抑える効果があるため、水道水の使用をおすすめします。 · ミネラル分の多いミネラルウォーターや地下水は噴霧口内部に石灰がたまり、故障の原因になることがあります。
加湿器を使うと製品の周りに水滴がつく。	· 加湿により空気中の湿度が高くなると、余分な水分が周囲の表面に結露することがあります。 · 加湿器を比較的乾燥した場所に移動して使用してください。

製品仕様

製品名	デュアルミスト マックス
モデル名	OUHU-015FM, OUHU-015CB, OUHU-015CS
定格	DC 5V, 3A / 15W
電池容量	DC 3.7V、2500mAh、9.25Wh × 2個
サイズ	93 × 93 × 218 (mm)
重量	482g
同梱品	本体、フィルター4本（装着2本、予備2本）、C to Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/dual-fog

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OUHU-015_デュアルミストマックス_取扱説明書_JP_V1