クリーンイ ピュア S

TOOTHBRUSH STERILIZER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。
破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

· 平らな場所に置いて使用してください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・
改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない
場合や有償修理となる場合があります。



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない
所に置いてください。



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。

· 本製品を水に浸けないでください。

· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、
乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。
使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から
離してください。



· 本製品は紫外線を放出します。

· 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。

· 適切な遮へい物を使用してください。

· UV-C部分を水にさらさないでください。

安全上のご注意



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品




本体



USB-Cケーブル




取扱説明書



メタルステッカー

各部の名称



使い方

1. 使い方

· カバーを開けてください。

· 歯ブラシの水気を切ってからホルダーに入れてください。

· カバーを閉じるとUV-Cが3分間作動し、自動で停止します。

2. 停止方法

· 作動中に停止ボタンを押すとUV-Cが止まります。

3. 充電方法

· 充電電圧・電流：5V、1A

· 充電端子：USB-C端子で充電できます。

4. 状態ランプ

状態ランプ	赤色LED点滅	電池残量不足／充電中
	赤色LED点灯	充電完了
	青色LED点灯	作動中

使い方

5. 設置方法

· 取り付ける壁をきれいに拭き、完全に乾かしてください。

· 付属のメタルステッカー裏面のフィルムをはがしてください。

· メタルステッカーをお好みの位置に貼り付けてください。

· メタルステッカーがしっかり固定されるよう、1〜2時間待ってください。

· 固定できたら、製品背面を合わせて取り付けてください。

※ 電動歯ブラシは重さで固定しにくいことがあるため、ブラシヘッド部分のみ外して入れてください。

※ 浴槽、洗面台、便器など水がたまる場所には設置しないでください。

お手入れ方法

· 充電ケーブルを外し、平らな場所に置きます。

· 柔らかい布で本体表面のほこりや汚れをやさしく拭き取ります。

· 乾いた布で本体表面をもう一度やさしく拭きます。

· お手入れ後は十分に乾かしてから使用・保管してください。

※ 化学薬品やウェットティッシュなどで本体を拭かないでください。

※ 本体内部に水が入らないようご注意ください。

FAQ

症状	解決方法
除菌器が 作動しない。	· 製品が充電されているか 確認してください。 · カバーが完全に閉じているか 確認してください。
作動中に赤色 LEDが点滅する。	· 電池残量が不足しています。 充電してください。
うまく充電 できない。	· USB-Cケーブルと充電端子の 接続状態を確認してください。
分解できま すか？	· 分解・組み立てを しないでください。
充電後の作動時間が 短い。	· 2時間以上充電してください。 · 電池の寿命が尽きた場合は ショップにお問い合わせください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ピュア S
モデル名	OTBS-002WH
サイズ	65.2 × 30 × 35 (mm)
定格	DC 5V, 1A / 0.3W
電池容量	DC 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
UV-C波長	270-275nm
重量	42g
材質	ABS
同梱品	本体、メタルステッカー、USB-Cケーブル、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。（保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OTBS-002WH_クリーンイピュアS_取扱説明書_JP_V1