
温冷振動クレンザー

VIBRATING FACIAL CLEANSER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

温冷振動クレンザー

oa | OCLS-001BE

目次

安全上のご注意 ····· 01-02

同梱品 ····· 03

各部の名称 ····· 04

使い方 ····· 05

充電方法 ····· 06

FAQ ····· 07

製品仕様｜会社情報 ····· 08

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· USB-Cケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· USB-Cケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· USB-Cケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 本製品は防水仕様で、水洗いはもちろん、入浴やシャワーの際にも使用できます。

· 安全のため、必ず電源から外してコードレスで使用してください。

· 浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 使用後は製品を十分に冷ましてから保管してください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 本製品の上に物を置かないでください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。




· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品



本体



スタンド




USB-Cケーブル



取扱説明書

各部の名称

本体



スタンド



使い方

※ 使用に適した場所か確認してください。

※ ご使用前に十分に充電してください。

電源のオン／オフ

· 電源ボタンを長押しすると電源がON／OFFになります。

· 電源を入れると振動「弱」モードで動作します。

· 電源ボタンを短く押すと強さを調節できます。

※ 本製品は電源を入れてから、温モードは15分後、冷モードは3分後に自動で電源が切れます。

温／冷モードのオン／オフ

· 電源が入った状態で温ボタンを押すと、温モードのみ単独で使用できます。

· 電源が入った状態で冷ボタンを押すと、冷モードのみ単独で使用できます。

※ 温／冷モード中に電源ボタンを2回続けて押すと、振動モードと同時に使用できます。

※ 温／冷モードのみに戻す場合は、電源ボタンを2回続けて押してください。

※ 振動モードのみに戻す場合は、電源を入れ直してください。

充電方法

本体に直接充電する

- USB-C充電端子に専用ケーブルを直接接続して充電してください。
- 充電中は状態ランプのLEDが点滅します。
- 充電が完了すると状態ランプのLEDが点灯します。
- 満充電まで2時間30分です。ご使用前に十分に充電してください。

スタンドで充電する

- スタンドのUSB-C充電端子に専用ケーブルを接続してください。
- 本体をスタンドにセットしてください。
- 充電中は本体の状態ランプのLEDが点滅します。
- 充電が完了すると本体の状態ランプのLEDが点灯します。
- 満充電まで2時間30分です。ご使用前に十分に充電してください。

※ 製品の定格に合ったアダプターを使用してください。本製品の定格はDC 5V、1Aです。

※ スタンドのランプは電源接続時に点灯するもので、充電状態とは関係ありません。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	購入直後の場合	製品を十分に充電してからご使用ください。
	長期間使用していない場合	
	充電中の場合	充電中は動作しません。
充電後の動作時間が短い。	電池の寿命が尽きた場合	ショップにお問い合わせください。
	充電時間が足りない場合	2時間30分充電してください。
分解できますか？	-	分解・組み立てをしないでください。

製品仕様

製品名	oa 温冷振動クレンザー
モデル名	OCLS-001BE
サイズ	本体：53 × 157 × 32（mm）、 スタンド：72 × 53 × 53（mm）
重量	本体：170g、スタンド：32g
定格	DC 5V, 1A / 7W
電池容量	DC 3.7V, 600mAh, 2.22Wh
同梱品	本体、スタンド、USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OCLS-001BE_温冷振動クレンザー_取扱説明書_JP_V1