
ゼロタッチ ボディトリマー

ZERO TOUCH TRIMMER



本製品は家庭用です。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。
品質向上のため、製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。任意の使用による事故は補償を受けられません。

· ほこりの多い環境では使用しないでください。

· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。

· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 急激な温度変化のある場所では使用しないでください。



· 絶対に分解・組み立てをしないでください。任意の分解・組み立てによる故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。

· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。

· お子様や、一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。

· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。

· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· 充電ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。

· 製品の定格に合った電源に接続してください。

· 充電ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。

· 充電ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 生活防水仕様ですが、長時間水にさらさないでください。
· 本製品を長時間水に浸けないでください。
· 必ず水のない場所で使用してください。浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。
· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。
· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
· お手入れの際は本書の［お手入れ方法］を参照してください。





· 使用しないときは必ず電源を切ってください。
· 保管の際、熱を発生する機器は十分に冷ましてから保管してください。
（例）ヘアドライヤー、ヘアアイロン、モーターが動作する電子機器など
· キッチン家電や加湿器など洗浄が必要な電子機器は、洗浄後に十分に乾かしてから保管してください。
· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。
· 本製品の上に物を置かないでください。
· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。
· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。
· 電池内蔵製品は、廃棄の際に本体と電池を分離して廃棄してください。
· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

同梱品






ボディ用コームキャップ

眉用刃

本体



眉用コームキャップ



ポーチ



掃除ブラシ




ケーブル



取扱説明書

各部の名称



使い方


ご使用前の確認

- 開封後、同梱品がすべてそろっているか確認してください。
- 初めて使用する前に約2時間充電してください。

電源と動作


- 電源ON：電源ボタンを長押しすると入ります。
- 電源OFF：電源ボタンを長押しすると切れます。

ボディ用・眉用ヘッドの取り付け・取り外し



操作	方法
取り外し	反時計回りに回して外してください。
取り付け	向きを合わせて時計回りに回して取り付けてください。（取り外しの逆順）

コームキャップの取り付け・取り外し




操作	方法
取り外し	上に持ち上げて外してください。
取り付け	本体に向きを合わせて下に押し込んでください。（取り外しの逆順）


※ ボディ用刃にはボディ用コームキャップ（6mm）のみ、眉用刃には眉用コームキャップ（1.5mm）のみ使用できます。

使い方

刃の交換方法



刃の種類	取り外し方法	取り付け方法
ボディ用刃	左側に開いて外してください。	取り外しの逆順で 溝に合わせて取り付けてください。



刃の種類	取り外し方法	取り付け方法
眉用刃	レバーを下げて 刃を上に持ち上げて外してください。	取り外しの逆順で取り付けた後、 レバーを上げて固定してください。

刃とコームキャップについて

· 本製品には部位別の名称が付いた刃とコームキャップが付属していますが、用途を制限するための区分ではありません。

· お好みや部位に合わせて、ボディ用刃と眉用刃を自由に選んで使用できます。

使い方

コームキャップの長さ

· ボディ用コームキャップ：カット長 約6mm、コーム全長 36mm

· 眉用コームキャップ：カット長 約1.5mm、コーム全長 25mm

※ コームキャップの名称はカット長に基づくもので、部位を問わずお好みのスタイルに合わせて使用できます。

コームキャップなし（精密シェービング）

· 肌にやさしく当て、毛の流れと逆方向にゆっくり動かして整えてください。

コームキャップあり（長さ調整）

· コームキャップの先を肌に軽く当て、お好みの長さにゆっくり整えてください。

充電方法

· 保護キャップを後ろに開き、USB-Cケーブルを接続してください。

※ 保護キャップは取り外せません。破れないようご注意ください。

状態	状態ランプ
電池残量不足	青色LED点滅（使用中） 青色LEDが5回点滅（電池切れ時）
充電中	青色LED点滅
充電完了	青色LED点灯
* 充電時間：2時間、1回の動作時間：10分	

※ 本製品には専用のUSB-Cケーブルが同梱されています。付属のケーブルでの
充電をおすすめします。

※ 本製品の定格は5V、1Aです。定格に合ったアダプターを使用してください。

お手入れ方法

※ お手入れの際、製品内部に水が入らないようご注意ください。

※ 化学薬品を含むウェットティッシュ、アルコール、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

※ 刃を定期的に掃除・乾燥させないと、動きが鈍くなり切れ味が低下することがあります。

本体

· 製品の外観は、柔らかい布を少し湿らせて軽く拭いてください。

※ 外装を掃除する際は、充電端子の保護キャップが閉じていることを必ず確認してください。

刃とコームキャップの洗浄

· 取り外せるアクセサリー（刃・コームキャップ）は柔らかいスポンジで水洗いできます。

· 洗浄後は十分に乾かしてください。

· 紛失・破損を防ぐため、乾燥後は取り付けた状態で保管してください。

［保管について］

· 涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 長期間使用しない場合は、過放電防止のため少なくとも3か月に1回は充電して保管してください。

· 長期間保管する場合は、製品全体をきれいに掃除して乾かしてから保管してください。

FAQ

※ 製品に異常がある場合は、お問い合わせの前に以下の項目をまずご確認ください。

症状	解決方法
製品が動作しない。	· 電池残量が不足していないか確認してください。 · 十分に充電してから使用してください。
充電後の動作時間が短い。	· 2時間ほど充電してください。 · 電池の寿命が尽きた場合はショップにお問い合わせください。
充電中に使用できますか？	· 本製品は充電中は動作しません。
濡れた毛にも使えますか？	· 濡れた毛にはアクセサリーを使用しないでください。濡れた毛は肌に張り付いてまとまりやすく、均一な長さに整えるのが難しくなります。

製品仕様

製品名	oa ゼロタッチ ボディトリマー
モデル名	OERZ-002WH
サイズ	25.5 × 170.5 × 34.5 (mm)
重量	102g
定格	DC 5V, 1A / 2.6W
電池容量	DC 3.7V, 600mAh, 2.22Wh
同梱品	本体、ボディ用刃、眉用刃、ボディ用コームキャップ（6mm）、眉用コームキャップ（1.5mm）、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、ポーチ、取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	お問い合わせ：Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OERZ-002WH_ゼロタッチボディトリマー_取扱説明書_JP_V1